

Taşılama diskleri için otomatik balans ayar cihazı



Mükemmel taşıma sonuçları için ön koşul, montaj eksenini de dahil olmak üzere taşıma diskini düzenli olarak balanslanmasıdır. Rossini'nin otomatik balans ayar cihazı ile (taşıma diskini yan tarafına takılır ve hem yeni makineler hem de yenileme için sonradan donatılabilir) taşıma işlemi sırasında taşıma diskini otomatik ve sürekli olarak balanslanır ve bu sayede mümkün olan en yüksek hassasiyet elde edilir. Ayrıca, taşıma diskini düzenli olarak balanslanması, makinenin dönen bileşenleri üzerinde de malzeme koruyucu bir etki sağlar. Daha fazla bilgi için; Rossini satış departmanından danışabilirsiniz.

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.